

## INSTRUKTIONER för hantering av sommarvattnet gällande medlemmar i vattensektionen

Föreningen levererar sommarvatten till tappstället vid tomtgräns. *Tappkranen (A i figuren nedan)* tillhör föreningen. Önskar medlemmen en permanent (fast) anslutning till föreningens vattenanläggning får denna inte anslutas utan godkännande av vattenansvarig (se bild nedan). *Vid den fasta anslutningen* ska det finnas en *ventil (B i figuren nedan)* som ägs av medlemmen och som gör det möjligt för ansvarig vattenman att stänga av medlemmens vatten vid ett läckage. *Tappkranen (A)* får inte användas för permanent anslutning utan är endast avsedd för tillfällig användning och för anslutning av vanlig trädgårdsslang.

Sommarvattnet är tillgängligt mellan början av maj till mitten av oktober, lite beroende på hur stor frostrisken är, och tas ur en grävd brunn inom området. Det finns vatten året om att tillgå vid pumphuset samt vid vattenposten vid brevlådorna. Regelbundna vattenprover tas för att kontrollera vattnets tjänlighet.

Det är **inte** tillåtet att fylla egen pool eller badtunnor med föreningens vatten. Allmänt gäller att man alltid ska hushålla med föreningens vatten. Detta är särskilt viktigt vid torr väderlek.

För att tillförsäkra oss en god vattenkvalité samt för att underlätta vattenmannens arbete följer här några viktiga råd och instruktioner om sommarvattnet.

### När sommarvattnet har stängts av på hösten:

- Se till att *ventilen (B)* som är ansluten till föreningens vattenanläggning är stängd.
- Töm det egna vattenledningssystemet via en *avtappningsventil* för att undvika frostsador i huset eller att slangar lossnar vid rörkopplingar utomhus.
- Efter att det egna vattenledningssystemet är tomt på vatten bör du stänga *avtappningsventilen* för att undvika att insekter eller dylikt kryper in i vattensystemet.

### Innan sommarvattnet slås på till våren:

- Kontrollera att *ventilen (B)* som är ansluten till föreningens vattenanläggning är stängd. I annat fall finns det risk för att den gemensamma brunnen töms när sommarvattnet sätts på om det uppstått en läcka vid din fastighet. Tänk särskilt på att om du inte är på plats vid detta tillfälle kommer brunnen med stor sannolikhet att tömmas.
- Glöm inte att kontrollera att du även stängt *avtappningsventilen* för ditt eget vattensystem.
- Öppna inte *ventilen (B)* som är ansluten till föreningens vattenanläggning förrän föreningen meddelat tidpunkten för när sommarvattnet kan användas.

### Efter att sommarvattnet slagits på till våren:

- Innan du använder sommarvattnet, spola rent tills vattnet är klart. Detta för att smuts och gamla bakterier ska sköljas ut ur vattenledningssystemet vid första användningen. Glöm inte att först skruva bort eventuella silar om sådana finns i kranar inomhus och vid vattenutkastet.
- Om vattentrycket sjunker bör man stänga av och försöka igen efter ca 20 min.
- Stäng *ventilen (B)* som är ansluten till föreningens vattenanläggning om du är bortrest från fastigheten.

- Har du anslutit en trädgårdsslang till föreningens *tappkran (A)* ska kranen **alltid** vara stängd när slangen inte används. I annat fall föreligger risk att slangkopplingar lossnar eller att slangen börjar läcka på grund av vattentrycket.


## Övrigt

För de som utöver sommarvattenanslutning även har en egen brunn och där både brunnsvattnet och sommarvattnet används i huset, gäller att det **måste** finnas en godkänd backventil mellan vattensystemet från den egna brunnen och samfällighetens vatten enligt Länsstyrelsens bestämmelser. Besiktning och godkännande utföres av vattenansvarig.

Arbete gällande sommarvattnet som kräver att det måste stängas av, får endast utföras av ansvarig vattenman. Avstängningen ska ske med god framförhållning. Efter avslutat arbete krävs ett godkännande av ansvarig vattenman innan anläggningen åter får tas i bruk.

Du är som fastighetsägare ansvarig för skötsel och de kostnader som kan uppstå vid läckage på ditt eget vattensystem. Vid slarv med hanteringen av sommarvattnet har föreningen rätt att fakturera för uppkomna kostnader i samband med felsökning och nedlagt arbete.

- Med slarv avses att det har inträffat ett läckage eller annan felaktighet som försakat föreningen onödiga kostnader och/eller arbetsinsatser, där du som fastighetsägare inte har följt ovanstående anvisningar.



Figur som visar sommarvattensystemet vid tomtgräns